

http://support.microline.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_ZONT_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%98%D0%91%D0%9F

Как контролировать напряжение сети при питании прибора ZONT через ИБП

Необходимо подключить в сеть любое **реле на 220 В** и его выходные контакты использовать как датчик контроля напряжения, т.е. подключить их к одному из входов контроллера по схеме из Руководства как для датчика с **типом сенсора «Авария -»**.

