

http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0

Настройка автозапуска

Условия и параметры Автозапуска двигателя автомобиля настраиваются из личного кабинета онлайн-сервиса: меню "Настройки" / "Автозапуск".

Доступны различные условия автозапуска двигателя:

- запуск по температуре;
- запуск по времени;
- периодический автозапуск (по временному интервалу), режим включается только SMS-командой;
- запуск по расписанию (время и день недели);
- автозапуск по команде.

Для условий работы двигателя по расписанию вам потребуется задать время, которое должен отработать запущенный двигатель и установить максимальную температуру прогрева.

The screenshot shows the 'Настройки устройства ZTC-700' menu with 'Автозапуск' selected. The 'Настройки автозапуска' section includes: 'Продолжительность работы двигателя' set to 10 minutes; 'Глушить двигатель по температуре' set to 'Вкл' with a temperature of 60 degrees; 'Автозапуск по температуре' set to 'Вкл' with a temperature of -20 degrees; and 'Автозапуск по расписанию' set to 'Вкл' with 'Расписание №1' checked, showing a schedule for Thursday (Чт) and Saturday (Сб). Buttons for 'отмена', 'сохранить', and 'справка' are at the bottom.

Видеоинструкция по настройке автозапуска:

Загрузить видео
YouTube

YouTube might collect personal data. [Политика конфиденциальности](#)

Продолжить Dismiss

Более подробную информацию можно найти в [Инструкции по эксплуатации ZONT ZTC](#), раздел [Автозапуск](#).