

http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0

Настройка автозапуска

Условия и параметры Автозапуска двигателя автомобиля настраиваются из личного кабинета онлайн-сервиса: меню "Настройки" / "Автозапуск".

Доступны различные условия автозапуска двигателя:

- запуск по температуре;
- запуск по времени;
- периодический автозапуск (по временному интервалу), режим включается только SMS-командой;
- запуск по расписанию (время и день недели);
- автозапуск по команде.

Для условий работы двигателя по расписанию вам потребуется задать время, которое должен отработать запущенный двигатель и установить максимальную температуру прогрева.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА
ZTC-700

Общие
Настройки GSM
Радиоустройства
Топливо
Датчик удара
Автозапуск
Датчики температуры
Оповещения

Настройки автозапуска

Продолжительность работы двигателя
10 минут

Глушить двигатель по температуре
Вкл

60 градусов

Автозапуск по температуре

Вкл

Запускать двигатель при температуре ниже
-20 градусов

Автозапуск по расписанию

Вкл

Расписание №1

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Видеоинструкция по настройке автозапуска:

Загрузить видео
YouTube

YouTube might collect personal data. [Политика конфиденциальности](#)

Продолжить Dismiss

Более подробную информацию можно найти в [Инструкции по эксплуатации ZONT ZTC](#), раздел [Автозапуск](#).