

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83\\_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB\\_%D0%BD%D0%B5\\_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82](http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82)

## Почему котел не греет

Котел не включает горелку или температура выходного потока не поднимается из-за ограничений температуры теплоносителя (ГВС), установленных с панели управления котла или заданных в его сервисной настройке.

**Важно перед подключением автоматики ZONT соблюдать следующее правило:**

Управляемый ZONTом котел обязательно перевести в режим максимальной мощности, установив на нем максимальные значения температуры теплоносителя для режимов Отопления и ГВС. Причем это сделать нужно и в сервисных настройках котла, и регулировкой на панели.

**Что нужно сделать сейчас:**

- Выключить ZONT и Котел
- Отключить ZONT от Котла
- Включить Котел и выставить его сервисными настройками максимальные значения для температур теплоносителя режимов Отопление и ГВС
- Выключить Котел
- Подключить ZONT к Котлу
- Включить питание прибора ZONT
- Через 5 минут включить Котел