http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82

Почему котел не греет

Котел не включает горелку или температура выходного потока не поднимается из-за ограничений температуры теплоносителя (ГВС), установленных с панели управления котла или заданных в его сервисной настройке.

Важно перед подключением автоматики ZONT соблюдать следующее правило:

Управляемый ZONTом котел обязательно перевести в режим максимальной мощности, установив на нем максимальные значения температуры теплоносителя для режимов Отопления и ГВС. Причем это сделать нужно и в сервисных настройках котла, и регулировкой на панели.

Что нужно сделать сейчас:

- Выключить ZONT и Котел

- Отключить ZONT от Котла

- Включить Котел и выставить его сервисными настройками максимальные значения для температур теплоносителя режимов Отопление и ГВС

- Выключить Котел

- Подключить ZONT к Котлу

- Включить питание прибора ZONT

- Через 5 минут включить Котел