

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F\\_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0](http://support.microline.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)

## Расчетная температура

**Расчетная температура** — это значение заданной температуры, рассчитанной алгоритмом контура как оптимальной для выполнения действующего режима отопления.

Данный внутренний параметр представляет собой температуру теплоносителя оптимальную для поддержания целевой температуры в регулируемом контуре и передается в виде опции "[Запрос тепла](#)" в котловой контур как Уставка теплоносителя котла.