

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB\\_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F\\_%D0%B2\\_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85](http://support.microline.ru/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85)

# Символ Пламя в термостатах

Символ "Пламя" имеет разные значения:

## **1. Для Контроллеров, где есть Котловые контуры и контуры Потребителя.**

В Котловом контуре

- это или факт работы горелки (цифровое управление),
- или признак работы релейного выхода котроллера, управляющего котлом (релейное управление)

В контуре Потребителя - это индикация присутствия в нем запроса тепла.

## **2. Для Термостатов , где только Контур котла и ГВС.**

- это или факт работы горелки (цифровое управление),
- или признак работы релейного выхода управления котлом(релейное управление)

В контуре ГВС - это индикация присутствия в нем запроса тепло.