$http://support.microline.ru/index.php/\%D0\%A1\%D0\%B8\%D0\%BC-\%D0\%BA\%D0\%B0\%D1\%80\%D1\%82\%D0\%B0_\%D0\%B5_\%D0\%B8\%D0\%B7_\%D0\%BA\%D0\%BE\%D0\%BE\%D0\%BF\%D0\%BF\%D0\%BF\%D0\%BE\%D1\%81\%D1\%82\%D0\%B0\%D0\%B2\%D0\%BA\%D0\%B8$

Сим-карта не из комплекта поставки

Связь устройства ZONT с сервером обеспечивает сим-карта, установленная в приборе.

Если в приборе установлена **сторонняя сим-карта (не из комплекта поставки) операторов МТС, Билайн или Мегафон**, помните:

- на ее балансе всегда должна быть положительная сумма денежных средств,
- должна быть активна услуга передачи данных по GPRS (поддержка 2G) для приборов ZONT, которые не поддерживают 4G.

Баланс таких сторонних сим-карт пополняется Владельцем точно так же, как оплачивается обычная сотовая связь - переводом оператору нужной суммы на номер сим-карты.

Вопросы по активности сторонних сим-карт, исправности и балансе необходимо адресовать в техническую поддержку оператора связи.

Техническая поддержка ZONT данной информацией не располагает.