http://support.microline.ru/index.php/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9

Таблица сравнения автосигнализаций

Характеристики	**100M**	**110M**	**200**	**300**	**701M Slave**	**701S Slave**	**700M Slave**	**700M**	**710 Slave**	**710**	**700N**	**720 Slave**	**720**	**720i**	**800**	**800L**
GSM-интерфейс	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GPS/GLONASS-приемник	●	●	●	●			●	●	●	●	внеш	●	●	●	внеш	опция
Двухуровневый датчик удара	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3D акселерометр	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Встроенное реле															2	2
Голосовое управление	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Интегрированный CAN-интерфейс			●	●	●	●	●	●	●	●	2 CAN	2 CAN	2 CAN	2 CAN	2 CAN	2 CAN
Интегрированный LIN / K-Line	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Интерфейс RS-485											●	●	●	●		
Интерфейс USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Функция иммобилайзера с беспроводными метками 2,4 GHz					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Диалоговый код управления по радиоканалу 2,4 GHz с шифрованием AES128					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Входы/Выходы	2/0	2/3	6/6	10/10	8/8	8/8	8/8	8/8	12/13	12/13	10/10	12/13	12/13	12/13	12/13	12/13
Резервное питание		●							опция	опция	●	опция	опция	опция	●	●
Интеллектуальный автозапуск			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Управление подогревателем		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Дистанционная блокировка		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Турботаймер			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
JPEG видеокамера (опция)												●	●	●		
Функция диагностики ЭСУД				●							●	●	●	●	●	●
Автоматический контроль глушения GSM-сигнала	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Мониторинг и запись треков движения	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Режим радиомолчания	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Дозвон/SMS/Push оповещения о событиях	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Обновление ПО через Интернет	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Комплектация	**100M**	**110M**	**200**	**300**	**701M Slave**	**701M Slave**	**700M Slave**	**700M**	**710 Slave**	**710**	**700N**	**720 Slave**	**720**	**720i**	**800**	**800L**
Базовый блок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Внешний GPS/GLONASS-приемник				*							*				●	
Датчик температуры двигателя (с креплением к блоку)								●	●	●	●	●	●	●	●	●
Встроенный микрофон	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Бесключевой обходчик иммобилайзера RX-CAN															●		
Радиобрелок 2,4 GHz								●		●			●	●			
Радиометка 2,4 GHz											●				●		
Релейный модуль (коммутация силовых цепей автомобиля)								●	●	●	●	●	●	●	●		
Реле блокировки двигателя		●						●	●	●	●	●	●	●	●		
Модуль входов (коммутация аналоговых цепей концевых выключателей)								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Светодиодный индикатор режима охраны					●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
Жгут проводов с разъемом и предохранителями	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Дополнительный жгут проводов с разъемом									●	●	●	●	●	●	●	●	●
Концевой выключатель								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Кабель USB – mini USB			●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SIM-карта	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Встроенный GPS/GNSS модуль, опционально может комплектоваться внешней антенной.