http://support.microline.ru/index.php/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC

Часто задаваемые вопросы по контроллерам

- H2000+ Принцип управления котлом отопления

- Настройка контроллера

- Алгоритм работы каскада котлов

- Работа с modbus устройствами

- Настройка блоков расширения ZE-66 и ZE-66E

- Обновление прошивки H2000+

- Настройка ПЗА для разных контуров

- Символ Пламя и Нагрев в Контроллерах

- Управление теплым полом по воздуху

- Регулирование в контуре Потребителя «По воздуху с ПИД»