http://support.microline.ru/index.php/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC

Часто задаваемые вопросы по термостатам

- Способы подключения ZONT к котлам отопления (Способы управления)

- Схемы релейного подключения ZONT к котлам отопления

- Схемы цифрового подключения ZONT к котлам отопления

- Как выбрать адаптер цифровой шины

- Символ Пламя в термостатах

- Нет связи

- Wi-Fi

- Расшифровка графиков

- Подключение датчиков и допоборудования

- Датчики теряют связь

- Настройка режима «Расписание» на простых термостатах

- Псевдорелейный режим в H-1 и H-2

- Настройка часового пояса

- Модуляция горелки

- Гарантия и ремонт

- Схемы подключения