

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE\\_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5\\_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B\\_%D0%BF%D0%BE\\_H2000%2B](http://support.microline.ru/index.php/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_H2000%2B)

## **Часто задаваемые вопросы по H2000+**

- [H2000+ Принцип управления котлом отопления](#)
- [Настройка контроллера](#)
- [Алгоритм работы каскада котлов](#)
- [Работа с modbus устройствами](#)
- [Настройка блоков расширения ZE-66 и ZE-66E](#)
- [Обновление прошивки H2000+](#)
- [Настройка ПЗА для разных контуров](#)
- [Символ Пламя и Нагрев в Контроллерах](#)
- [Управление теплым полом по воздуху](#)
- [Регулирование в контуре Потребителя «По воздуху с ПИД»](#)