http://support.microline.ru/index.php/PIN-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

PIN-кодовая авторизация

PIN-кодовая авторизация — функция автосигнализаций ZONT ZTC, которая предусматривает возможность вторичной авторизации владельца через ввод PIN-кода.

Функция предполагает, что начало движения возможно только после ввода индивидуального (настраиваемого) **PIN-кода**, который представляет собой набор цифр без нулей с числом разрядов от 2-х до 4-х. Код вводится с помощью кнопки.

См. также

раздел PIN-код в "Инструкции по установке ZONT ZTC"
PIN-код «Охрана»
Локальное включение режима «Сервис»
Режим «Пляж»