

Лето

Лето — функция автоматики ZONT, которая приводит к отключению работы контура, когда уличная температура достигнет установленного порога.

- Позволяет избежать ненужного перегрева и экономить на энергоносителе.
- Как только фактическое значение уличной температуры опустится ниже заданного температурного порога, контур начнет работать в ранее установленном режиме.

Активация функции "Лето" происходит после установки галочки "Переход зима/лето" в настройках контура отопления. После ее установки следует указать пороговое значение уличной температуры.

При превышении заданного значения уличной температуры активируется функция "Лето".

Включение функции "Лето" приводит к отключению работы контура. Как только фактическое значение уличной температуры опустится ниже заданного температурного порога, контур начнет работать в ранее установленном режиме.

The screenshot displays the 'Отопление' (Heating) configuration page in the ZONT control system. The left sidebar contains a menu with options: 'Общие настройки', 'Совместный доступ', 'Входы', 'Датчики температуры', 'Охрана', 'Оповещения', 'Пользователи', 'Действия с выходами', 'Радиоустройства', 'Исполнительные устройства', 'Сценарии', 'Отопление' (highlighted), 'Режимы отопления', and 'Блоки расширения'. The main panel is divided into several sections. At the top, there are dropdowns for 'тип КО 2' (set to 'Не выбран') and 'Не выбран'. Below these are input fields for 'Минимальная температура теплоносителя, °C' (15) and 'Максимальная температура теплоносителя, °C' (60). Further down are settings for 'Задержка выключения нагрева, сек' (0) and 'Гистерезис регулирования, °C' (0.0). The 'Запрос на тепло' (Heat request) is set to 'Максимальная температура контура котла', and the 'Источник тепла' (Heat source) is 'Каскад'. A section titled 'Исполнительные устройства' (Actuating devices) lists 'Насос контура 2' and 'Смеситель контура 2'. The 'Дополнительные параметры:' (Additional parameters) section includes 'Использование внешнего термостата' (set to 'Не выбран') and a checkbox 'выключать при работе ГВС'. The 'Переход зима/лето' checkbox is highlighted with a red box, indicating it should be checked to activate the 'Лето' function. The 'Погодозависимая автоматика' (Weather-dependent automation) option is also visible at the bottom.

В настройках параметров работы насоса установите галочку "Летняя прокрутка насоса". Для защиты от заклинивания циркуляционный насос включается каждые 24 часа на 60 секунд.

▼ Насос контура 1

Имя

Насос контура 1 ?

Номер аппаратного выхода ?

Выход №6 ▼

Выбег, мин

0.0 ?

Режим работы насоса

☒ Постоянная работа ?

☐ Работа по запросу контура ?

☐ Летняя прокрутка насоса ?

☐ Инверсный режим ?