

http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%92%D0%A1_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Насос Рециркуляции ГВС - логика управления

У автоматического регулятора отопления [ZONT Climatic](#) работа релейного выхода для насоса рециркуляции ГВС синхронизирована с работой контура ГВС.

То есть когда действует Режим отопления в котором контур ГВС активен (а это только режим "Комфорт"), то выход во включенном состоянии и насос рециркуляции работает.

При смене Режима отопления на "Эконом" или Выключен - выход переходит в выключенное состояние, и насос рециркуляции не работает.