

http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0

Настройка автозапуска

Условия и параметры Автозапуска двигателя автомобиля настраиваются из личного кабинета онлайн-сервиса: меню "Настройки" / "Автозапуск".

Доступны различные условия автозапуска двигателя:

- запуск по температуре;
- запуск по времени;
- периодический автозапуск (по временному интервалу), режим включается только SMS-командой;
- запуск по расписанию (время и день недели);
- автозапуск по команде.

Для условий работы двигателя по расписанию вам потребуется задать время, которое должен отработать запущенный двигатель и установить максимальную температуру прогрева.

The screenshot shows the 'Настройки устройства ZTC-700' (Device Settings ZTC-700) menu on the left, with 'Автозапуск' (Auto-start) selected. The main area is titled 'Настройки автозапуска' (Auto-start settings) and contains three sections:

- Продолжительность работы двигателя** (Engine operating time): A dropdown menu set to '10' with the unit 'минут' (minutes).
- Глушить двигатель по температуре** (Stop engine by temperature): A toggle switch 'Вкл' (On) is turned on. Below it, a dropdown menu is set to '60' with the unit 'градусов' (degrees).
- Автозапуск по температуре** (Auto-start by temperature): A toggle switch 'Вкл' (On) is turned on. Below it, a dropdown menu is set to '-20' with the unit 'градусов' (degrees).
- Автозапуск по расписанию** (Auto-start by schedule): A toggle switch 'Вкл' (On) is turned on. Below it, a checkbox 'Расписание №1' (Schedule №1) is checked. Underneath, a row of checkboxes for days of the week is shown: Пн (Mon), Вт (Tue), Ср (Wed), Чт (Thu), Пт (Fri), Сб (Sat), Вс (Sun). The 'Чт' (Thu) checkbox is checked.

At the bottom of the settings area are three buttons: 'отмена' (cancel), 'сохранить' (save), and 'справка' (help).

Видеоинструкция по настройке автозапуска:

Более подробную информацию можно найти в [Инструкции по эксплуатации ZONT ZTC](#), раздел [Автозапуск](#).