

http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_BAXI_Ampera_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83_OpenTherm

Подключение к котлу BAXI Ampera по цифровому протоколу OpenTherm

BAXI Ampera - подготовка котла к управлению по цифровой шине

Автоматика ZONT может управлять электрическим котлом **BAXI Ampera** по цифровой шине **OpenTherm**.

Для этого необходимо подключение к плате котла через дополнительное устройство - универсальный адаптер цифровых шин или применение контроллеров ZONT со встроенным универсальным адаптером.

Линия связи между адаптером цифровой шины и котлом выполняется экранированным проводом МКЭШ. Подключение выполняется к специальному разъему OpenTherm на плате котла:



При правильном подключении на главном экране дисплея котла, появляется соответствующий знак и вместо контура отопления 1 отображается надпись OT, что означает OpenTherm.



Для настройки работы котла BAXI Ampera по цифровой шине OpenTherm необходимо войти в меню монтажника, перейти в п.п. 9.0 «Выбор типа термостата» и выбрать тип термостата OpenTherm, установив значение 3.

