

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA\\_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F\\_ZONT\\_%D0%BA\\_ZOTA\\_LUX-X,\\_MK-X,\\_Solid-X](http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_ZONT_%D0%BA_ZOTA_LUX-X,_MK-X,_Solid-X)

## Порядок подключения ZONT к ZOTA LUX-X, MK-X, Solid-X

Котлы ZOTA LUX-X / MK-X / Solid-X оснащаются контроллером X-LINE.

Управление по цифровой шине OpenTherm данными котлами требует предварительной настройки параметров через данный контроллер. Настройка выполняется из меню "Монтажника" после подключения прибора автоматики ZONT к контроллеру X-LINE.

Требуется настройка параметров 9, 5 и 11.

