http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB

Периодическое оповещение «Низкое давление»

Периодическое оповещение "Низкое давление", отображаемое сервисом ZONT, чаще всего не является ошибкой котла.

Дело в том, что электроника котла формирует ошибку по давлению только если его значение находится ниже порогового уровня в течение определенного временного промежутка.

Автоматика ZONT опрашивает данные цифровой шины 1 раз в 30 сек. Именно поэтому кратковременные просадки давления теплоносителя, которые всегда присутствуют в котле при пуске котлового насоса, ZONT видит и формирует по этому фату событие.

Если это мешает, то можно убрать в настройках цифровой шины контроль данного параметра.

При критическом падении давления, котел сам встанет в Аварию, и Вы это точно увидите.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

ZONT Никольское

- Общие
- Настройки GSM
- Настройки термостата
- Режимы термостата
- Датчики температуры
- Радиоустройства
- Оповещения
- Цифровая шина
- Погодозависимая автоматика
- Совместный доступ
- Сервис

теплоносителя

Максимальная температура теплоносителя 75 °C

Минимальное давление теплоносителя 1.2 бар

Горячее водоснабжение

Выкл

☑ Показывать выключатель ГВС на вкладке Отопление

Второй контур

Выкл

разрешает работу ГВС на некоторых котлах, например, на Baxi Luna-3 Comfort с накопительным бойлером

Отслеживать параметры

- ☑ Фактическая t° теплоносителя
- ☐ Фактическая t° ГВС
- ☑ t° обратного потока
- ☑ Температура вне дома
- ☑ Уровень модуляции
- ☐ Давление теплоносителя