$http://support.microline.ru/index.php/\%D0\%9A\%D0\%B0\%D0\%BA_\%D0\%B2\%D1\%8B\%D0\%B1\%D1\%80\%D0\%B0\%D1\%82\%D1\%8C_\%D0\%B0\%D0\%B2\%D1\%82\%D0\%BE\%D1\%81\%D0\%B8\%D0\%B3\%D0\%BD\%D0\%B0\%D0\%B8\%D0\%B8\%D0\%B7\%D0\%B0\%D1\%86\%D0\%B8\%D1\%8E~ZONT$

Как выбрать автосигнализацию ZONT

Автосигнализация ZONT может быть установлена на любой автомобиль. Разница только в способе подключения - по шине CAN или аналоговым способом и необходимости дополнительного оборудования.

См. также:

Поддерживаемые по CAN-шине автомобили Список автомобилей с поддержкой бесключевого запуска Карты монтажа на различные модели автомобилей

По вопросам подключения и необходимости приобретения допоборудования рекомендуем проконсультироваться со специалистом-установщиком или обратиться в нашу службу технической поддержки по электронной почте zontcar@microline.ru

Выбор спутниковой зависит от необходимых функциональных возможностей системы.

Самый бюджетный вариант - <u>ZONT ZTC-300</u> (управление доступно со штатного ключа и со смартфона/компьютера).

Если Вы хотите более серьёзный уровень защиты, то выбирайте системы <u>ZTC-800</u> или ZTC-7xx с радиоканалом (они поддерживают работу радиоустройств - брелоки, метки, радиореле блокировки, радиомодуль капота).

Системы отличаются комплектацией и количеством входов/выходов. См. также: Таблица сравнения автосигнализаций

Например, противоугонный комплекс <u>ZTC-800</u> предполагает наличие двух радиометок (одна с батарейкой, вторая - с зарядкой по USB).

В свою очередь в комплектацию комплексов <u>ZTC-700N</u>, -<u>710</u>, -<u>720</u> входит <u>радиобрелок</u>. Все технические характеристики можно посмотреть на нашем сайте - <u>zont-online.ru</u>

Более подробно Вас могут проконсультировать наши менеджеры отдела продаж по телефону $\underline{8}$ (831) 220-76-60 или по электронной почте <u>info@microline.ru</u>.