

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8\\_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5\\_Climatic](http://support.microline.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5_Climatic)

## **Зависли реле Climatic**

Необходимо перезапустить работу процессора регулятора, который скорее всего завис из-за сбоя по питанию (возможно, была просадка ниже порогового значения).

**Для этого нужно:**

- выключить питание выключателем на корпусе прибора;
- приоткрыть верхнюю часть корпуса прибора, отжав 4-е защелки по ее бокам;
- на плате вынуть и установить обратно аккумулятор резервного питания.

Работоспособность релейных выходов восстановится.