

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81\\_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0](http://support.microline.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0)

## Запрос тепла

**Запрос тепла** — это параметр, который транслируется котлу как команда на включение нагрева и поддержание заданной запросом температуры теплоносителя.

Температура запроса рассчитывается Контроллером в соответствии с выбранным алгоритмом управления.

Отсутствие запроса тепла означает, что в данный момент отсутствует необходимость в нагреве теплоносителя.

На графике запрос тепла отображается горизонтальной линией под осью времени.