http://support.microline.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_USB

Инструкция для прошивки через USB

Порядок обновления прошивки ZTC-7xx через USB:

1. Отключите от устройства питание (и внешнее, и аккумулятор).
2. Подключите устройство к компьютеру через USB. Оно должно определиться как внешний диск.
3. Извлеките два файла Reg_.enc и ztc700.evc из архива и скопируйте их в корневую папку этого внешнего диска.
4. Отключите устройство от USB.
5. Подайте основное питание. В этот момент устройство обновится.