

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5\\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8\\_H2000%2B](http://support.microline.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_H2000%2B)

## Обновление прошивки H2000+

Бывают ситуации, когда нужно обновить очень старую версию ПО контроллера.

Это может вызвать затруднение, т.к. желательно **выполнять такое обновление последовательно**, постепенно меняя одну прошивку за другой. Иначе может быть нарушена работоспособность прибора и его рабочей конфигурации, что приведет к необходимости его заново настраивать.

**Поэтому мы рекомендуем следующую последовательность действий:**

- сначала скачать рабочую конфигурацию из прибора на компьютер,
- потом установить в контроллер заводскую конфигурацию (размещена на нашем [сайте](#) в разделе [Документация](#) на [странице товара](#) - файл "Заводские настройки")
- затем обновить контроллер на нужную (самую последнюю) версию ПО
- и уже после обновления - вернуть в контроллер ранее скачанную рабочую конфигурацию.