http://support.microline.ru/index.php/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0

Оплата сим-карты Мегафон из комплекта

Связь устройства ZONT с сервером обеспечивает сим-карта, установленная в приборе.

Если в Вашем приборе ZONT используется сим-карта оператора **Мегафон, ранее входящая в комплект поставки**, то баланс данной карты пополняется владельцем точно также, как оплачивается обычная сотовая связь - переводом оператору нужной суммы на номер сим-карты.

См. также Тарифный план сим-карты Мегафон из комплекта