http://support.microline.ru/index.php/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82

Оплата сторонних сим-карт

Связь устройства ZONT с сервером обеспечивает сим-карта, установленная в приборе.

Если в приборе установлена **сторонняя сим-карта (не из комплекта поставки) операторов МТС, Билайн или Мегафон**, помните:

- на ее балансе всегда должна быть положительная сумма денежных средств,
- должна быть активна услуга передачи данных по GPRS (поддержка 2G).

Баланс таких карт пополняется Владельцем точно также как оплачивается обычная сотовая связь - переводом оператору нужной суммы на номер сим-карты.

Вопросы по активности таких сим-карт, исправности и балансе необходимо адресовать в техническую поддержку оператора связи.

Техническая поддержка ZONT данной информацией не располагает.