

http://support.microline.ru/index.php/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8

Связь прибора с датчиками

- [Датчики температуры теряют связь](#)
- [Датчики NTC - пульсация показаний](#)
- [Радиодатчики теряют связь](#)
- [Радиодатчик движения МЛ-570 теряет связь](#)
- [Радиодатчик протечки не отображает температуру](#)
- [Радиодатчик "недоступен"](#)
- [Радиодатчик температуры дает неточные показания](#)
- [Радиодатчик не регистрируется](#)