


http://support.microline.ru/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85

Символ Пламя и Нагрев в Контроллерах



Символ "Пламя"

Используется в котловых контурах. Означает:

- факт работы горелки (цифровое управление)
- или признак работы релейного выхода контроллера, управляющего котлом (релейное управление).

Символ "Нагрев"

Используется контуре Потребителя. Означает:

- **потребность контура в нагреве теплоносителя ("запрос тепла" от контура).**