

Таблица сравнения регуляторов

| Вид связи | ZONT Climatic 1.1 | ZONT Climatic 1.2 | ZONT Climatic 1.3 | ZONT Climatic OPTIMA |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Wi-Fi/GSM | ● | ● | ● | |
| Способы управления | ZONT Climatic 1.1 | ZONT Climatic 1.2 | ZONT Climatic 1.3 | ZONT Climatic OPTIMA |
| Ручной - панель управления (в комплекте, выносная) | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционный - веб-сервис, приложения | ● | ● | ● | |
| Чем управляет | ZONT Climatic 1.1 | ZONT Climatic 1.2 | ZONT Climatic 1.3 | ZONT Climatic OPTIMA |
| Котлы отопления, шт. | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 |
| Способ управления несколькими котлами | основной/резервный | основной/резервный | основной/резервный | основной/резервный |
| Контур отопления, шт. | 1 | 2 | 3 и более* | 3 |
| Контур ГВС, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насос рециркуляции ГВС, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Варианты управления котлами | ZONT Climatic 1.1 | ZONT Climatic 1.2 | ZONT Climatic 1.3 | ZONT Climatic OPTIMA |
| Релейное управление** | | | | |
| Цифровое управление** (через плату цифровой шины , опционально) | ● | ● | ● | ● |
| Поддержка цифровых шин | ZONT Climatic 1.1 | ZONT Climatic 1.2 | ZONT Climatic 1.3 | ZONT Climatic OPTIMA |
| OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien, Daesung (через плату цифровой шины , опционально) | ● | ● | ● | ● |
| Поддержка расширений функционала | ZONT Climatic 1.1 | ZONT Climatic 1.2 | ZONT Climatic 1.3 | ZONT Climatic OPTIMA |
| Дополнительная выносная панель управления, шт. | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
| Блок расширения EX-77 (дополнительные 2 контура отопления), шт. | | | до 6 | |
| Поддерживаемые интерфейсы | ZONT Climatic 1.1 | ZONT Climatic 1.2 | ZONT Climatic 1.3 | ZONT Climatic OPTIMA |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| RS-485 | | | | |
| 1-Wire | ● | ● | ● | ● |
| K-Line | | | | |
| Поддерживаемый радиоканал | | | | |
| 868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ● | ● | ● | ● |
| Реализуемые режимы работы | ZONT Climatic 1.1 | ZONT Climatic 1.2 | ZONT Climatic 1.3 | ZONT Climatic OPTIMA |
| Погодозависимое управление (ПЗА) | | | | |
| Расписание | ● | ● | ● | ● |
| Антизаморозка | | | | |
| Антилегионелла | | | | |
| Оповещения | ZONT Climatic 1.1 | ZONT Climatic 1.2 | ZONT Climatic 1.3 | ZONT Climatic OPTIMA |
| По порогам температуры воздуха и теплоносителя | | | | |
| Аварии и ошибки котла | ● | ● | ● | ● |
| Отключение/включение питания сети | | | | |
| Комплектация | ZONT Climatic 1.1 | ZONT Climatic 1.2 | ZONT Climatic 1.3 | ZONT Climatic OPTIMA |
| Датчики температуры NTC | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Резервный аккумулятор (встроенный) | ● | ● | ● | ● |
| Блок питания (встроенный) | ● | ● | ● | ● |
| GSM-антенна | ● | ● | ● | ● |
| SIM-карта | ● | ● | ● | ● |

**Больше контуров при подключении Блоков расширения [EX-77](#) (Только для [Climatic 1.3](#)).*

1 Блок расширения дает 2 дополнительных контура. Всего возможно подключить до 6 Блоков.

*****Релейное управление** - включение и выключение котла. Подключение через клеммы котла для комнатного термостата.*

***Управление по цифровой шине** - плавное управление мощностью, модуляция горелки. Подключение [через плату цифровой шины](#).*

Для цифрового управления котел должен быть оснащен цифровой шиной. Проверьте возможность управления [в разделе совместимости котлов](#).