

Турботаймер

Турботаймер – режим который поддерживает работу двигателя на холостых оборотах в течении 1-3 минут после выключения зажигания. Этого времени достаточно, чтобы температура турбины снизилась до безопасного уровня.

Режим настраивается при установке Системы ZONT ZTC на автомобиль.

Когда режим активен, двигатель автомобиля после выключения зажигания продолжает работать в течение заданного в настройках времени.

Обязательные условия для использования режима «Турботаймер»:

На автомобиле с ключом зажигания для запуска двигателя (без кнопки “СТАРТ/СТОП”) и ручной КПП необходимо выполнить следующую последовательность действия:

- Включите ручной тормоз (начнётся отсчёт времени работы режима “Турботаймер”);
- Выключите зажигание (двигатель продолжает работать);
- Выйдите из автомобиля, закройте двери и включите режим охраны. При этом двигатель отработает оставшееся время, заданное в настройках функции “Турботаймер”.

На автомобиле с запуском двигателя кнопкой “СТАРТ/СТОП” и автоматической КПП:

- Включите на автомобиле режим PARKING (начнётся отсчёт времени работы турботаймера).
- Выйдите из автомобиля, закройте двери и включите режим охраны. При этом двигатель отработает оставшееся время, заданное в настройках функции “Турботаймер”.