http://support.microline.ru/index.php/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0

Управление автосигнализацией с помощью голосового помощника Алиса

Пользователи автосигнализаций **ZONT** могут управлять своей системой через **Алису — голосовой помощник Яндекс**.

При помощи голосовых команд вы можете узнать местоположение автомобиля и произвести автозапуск.


См. также: Интеграция термостатов и контроллеров ZONT с Алисой

Управление системами ZONT ZTC


Для управления системам ZONT ZTC с помощью голосового помощника Алиса от Яндекс нужно в соответствующем приложении вызвать **навык** при помощи одной из команд:

- **Навык МОЙ ЗОНТ**
- **Запусти навык МОЙ ЗОНТ**
- **Запусти чат с МОЙ ЗОНТ**

1. На телефоне выбирайте браузер Яндекс с поддержкой Алисы.



2. При первом запуске приложение запросит доступ к Вашему аккаунту, необходимо будет указать логин и пароль.



3. Все готово, начните пользоваться навыком Зонт!

Список команд

Для противоугонных систем ZONT серии ZTC доступны следующие команды:

КОМАНДА	ОПИСАНИЕ
Состояние	Получение общей информации об устройстве
Местоположение (или — **Где находится)**	Получение информации об адресе местоположения устройства
Автозапуск	Получение информации о состоянии автозапуска
Автозапуск включить / Автозапуск выключить *Примечание: Для уточнения типа автозапуска можно указать: двигатель или подогреватель.*	Управление автозапуском

Если при запуске навыка не получается найти устройство ZONT, проверьте, верно ли указан аккаунт, к которому должна быть привязана соответствующая система ZONT ZTC.