

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE\\_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5\\_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B\\_%D0%BF%D0%BE\\_Climatic](http://support.microline.ru/index.php/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_Climatic)

## **Часто задаваемые вопросы по Climatic**

- [Управление котлом по запросу от автоматики бассейна](#)
- [Насос Рециркуляции ГВС - логика управления](#)
- [Зависли реле Climatic](#)
- [Замена платы Climatic](#)
- [Climatic - управление по воздуху](#)