

Антизаморозка

Антизаморозка — функция автоматики ZONT, которая применяется для предотвращения замерзания теплоносителя в котле.

Включение функции для приборов серии PRO выполняется настройкой "Дополнительных параметров" котлового контура.

Дополнительные параметры

Использование внешнего термостата ?

Не выбран ▼

☐ Не отображать

Задержка от выключения до включения котла

0 мин

Задержка от включения котла

0

☒ Функция антизаморозка активна ?

Если функция активна, то сравнивается фактическая температура в котле по датчику указанному в настройке котлового контура, со значением нижней границы температуры теплоносителя, указанной в настройке температурного диапазона этого контура.

Имя ?	Тип ?
К1 Котел	Контур котла ▼
Термодатчик температуры теплоносителя ?	Термодатчик температуры теплоносителя резерв ?
АДТ4 подача ▼	Не выбран ▼
Температура теплоносителя, °C ?	Задержка выключения нагрева ?
Мин 20 80 Макс	0 сек

Включение котла в нагрев и значение Уставки теплоносителя при этом указано в таблице:

Способ управления котлом	Релейный		Управление по цифровой шине	
Активность функции				
Состояние контура				
Тфакт ≤ Тнг	 Уставка = Тнг	 Уставка = +20	 Когда Тфакт ≤ +5 гр. Уставка = +20	 Нагрева нет
Тфакт > Тнг	 Уставка = Тзапроса	 Нагрева нет	 Уставка = Тзапроса	 Нагрева нет

Примечание:

Тфакт - температура в котловом контуре по датчику контура

Тнг - температура нижней границы для котлового контура

Уставка - расчетная температура теплоносителя для котлового контура