

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC\\_MHU-02\\_%D0%B4%D0%BB%D1%8F\\_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F\\_ZONT\\_%D0%BA\\_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83\\_BAXI](http://support.microline.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC_MHU-02_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_ZONT_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_BAXI)

## Разъем МНУ-02 для подключения ZONT к котлу BAXI

**Разъем МНУ-02** нужен для подключения термостатов и контроллеров ZONT к некоторым моделям котлов BAXI по цифровой шине (через адаптер или встроенный протокол). Список моделей, для подключения которых нужен и не нужен разъем, представлен ниже.

<b>Разъем нужен</b>	<b>Разъем не нужен</b>
ECO 4s	Ampera
ECO 5 COMPACT	ECO Classic
ECO FOUR	ECO COMPACT
ECO Home	ECO 3 COMPACT
FOURTECH	ECO Nova
MAIN-5	DUO-tec Compact
MAIN FOUR	LUNA DUO-TEC
	LUNA DUO-TEC +
	LUNA DUO-TEC E
	LUNA DUO-TEC MP/MP+
	LUNA PLATINUM PLUS
	LUNA-3
	LUNA-3 COMFORT
	LUNA-3 COMFORT AIR
	LUNA-3 COMFORT HT
	LUNA-3 (Comfort) COMBI
	LUNA SILVER SPACE
	LUNA-3 SILVER SPACE
	NUVOLA DUO-TEC
	NUVOLA DUO-TEC +
	NUVOLA-3
	NUVOLA-3 B40
	NUVOLA-3 COMFORT
	NUVOLA-3 COMFORT HT
	PRIME HT
	POWER HT
	SLIM

Если Вашего котла нет в списке, обратитесь к представителям BAXI или напишите нам на [info@tvp-electro.ru](mailto:info@tvp-electro.ru).

Разъем не представлен в ассортименте нашего интернет-магазина, приобретается отдельно!