

http://support.microline.ru/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8

Уровень модуляции

Уровень модуляции — параметр, считываемый контроллером из цифровой шины котла, который отражает уровень мощности котла в текущий момент времени.

Уровень модуляции, равный ста процентам, соответствует максимальной мощности котла, установленной его сервисными настройками. Значение модуляции может отсутствовать в наборе параметров цифровой шины у котлов некоторых производителей и не отображаться в сервисе ZONT.

См. также [Модуляция горелки](#)