

http://support.microline.ru/index.php/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%C2%BB

Функция «Свободные руки»

Для бесконтактного управления ЦЗ автомобиля (отпирание/запирание дверей, включение/выключение режима охраны) выполните настройку в веб-сервисе ZONT: **"Настройка / Радиоустройства / Режим свободные руки"**.

Режим "Свободные руки" позволяет автоматически управлять режимом охраны при приближении и удалении от автомобиля владельца с радиометкой.

Режим «Свободные руки»

☒ Снятие с охраны по радиометке

☒ Постановка на охрану по радиометке

Мощность сигнала радиометок: низкая ▼

Особенности режима "Свободные руки":

- При постановке/снятии с охраны другим способом (с брелока, мобильного приложения, SMS-командой, командой голосового меню) режим блокируется на заданное установщиком в настройках Системы время (по умолчанию 15 минут). Это простой способ быстрого кратковременного отключения функции. Режим автоматически вновь включается по истечении времени блокировки, если за это время не было пропаданий/появлений метки. В том случае, если в течении этого времени метка была обнаружена базовым блоком, то время отсчитывается вновь. Это удобно в том случае, если владелец с меткой передвигается вблизи автомобиля и соответственно нет смысла каждый раз включать и выключать режим охраны. Блокировка режима "Свободные руки" также автоматически включается при включении зажигания.
- Не следует задавать слишком слабую мощность радиометки. В этом случае связь метки с базовым блоком может быть неустойчивой и возможна ложная постановка на охрану при нахождении метки в салоне автомобиля.
- При начале движения пропадание метки не анализируется до открытия дверей. Это защита от постановки на охрану в движении.
- При разряженной батарее в радиометке Вам придёт оповещение по SMS. Если батарея сильно разряжена, то пропадание метки не будет приводить к постановке на охрану, т.к. это может быть также просто полный разряд батареи. Следует заменить батарею или зарядить аккумулятор радиометки в случае радиометки со встроенным аккумулятором.