
*http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9*

# Настройка уведомлений

### Настройка автоматических уведомлений Владельца устройства ZONT о контролируемых событиях

На вкладке «Общие настройки»:

- Блок «**Способ**» определяет, как доставляются уведомления
- Блок «**Уведомлять о**» определяет, будут или нет уведомления




**Способ**

**E-Mail** – уведомления поступают на э/почту, указанную при регистрации аккаунта.


**Push** – уведомления поступают в виде всплывающих push-сообщений на мобильном устройстве владельца аккаунта, при условии «разрешения push» для Приложения ZONT.

**Уведомлять**


**О важных событиях** – по умолчанию определен список важных событий (аварии, высокие температуры, отсутствие обмена с ЦШ котла и т.п.).

**Об отсутствии связи** прибора с сервером ZONT – уведомление будет отправлено в случае превышения заданного тайм-аута контроля.


1. **Уведомлений нет,** когда не заданы контролируемые события





Независимо от того, указан или нет способ доставки уведомлений




**2. Уведомления есть** или о важных событиях, или о потерях связи, или о том и другом, если заданы соответствующие контролируемые события:





Способ доставки уведомлений при этом определяет выбор




## Настройка автоматических уведомлений аккаунта в совместном доступе

### Кому предоставить совместный доступ к устройству и какой объем полномочий открыть решает Владелец устройства



Будет или нет при этом пользователь в совместном доступе получать уведомления тоже определяет Владелец.

По умолчанию эти уведомления активизированы. При необходимости их отменить, Владелец корректирует способы уведомлений, используя возможность исправлений полномочий доступа:

