http://support.microline.ru/index.php/Viessmann_Vitopend_100-W_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%92%D0%A1

Viessmann Vitopend 100-W тактует при работе на ГВС

Если котел **Viessmann Vitopend 100-W** тактует при работе на ГВС необходимо установить сервисный параметр котла **P18 = 100 мА**. (заводская настройка 140)

Максимальное значение тока катушки модуляции в режиме ГВС 100-160 мА 100 мА

Для доступа к настройке данного параметра котла необходимо выполнить следующие действия:

