

## Антизаморозка

**Антизаморозка** — функция автоматики ZONT, которая применяется для предотвращения замерзания теплоносителя в котле. При применении контролируется температура теплоносителя в теплообменнике и при ее снижении формируется запрос на тепло котлу.

Включение функции для приборов серии PRO выполняется настройкой "Дополнительных параметров" котлового контура.

Дополнительные параметры

Использование внешнего термостата ?  
Не выбран ▼  Не отображать

Задержка от выключения до включения котла ?  
0 мин

Задержка от включения котла ?  
0

Функция антизаморозка активна ?

Если функция активна, то сравнивается фактическая температура в котле по датчику указанному в настройке котлового контура, со значением нижней границы температуры теплоносителя, указанной в настройке температурного диапазона этого контура.

Имя ? Тип ?  
К1 Котел Контур котла ▼


Термодатчик температуры теплоносителя ? Термодатчик температуры теплоносителя резерв ?  
АДТ4 подача ▼ Не выбран ▼

Температура теплоносителя, °C ? Задержка выключения нагрева ?  
Мин 20 80 Макс 0 сек

Включение котла в нагрев и значение Уставки теплоносителя при этом указано в таблице:

	Релейное подключение		Подключение по цифровой шине	
	 активна	 активна	 активна	 активна
Функция Антисаморозка	 активна	 активна	 активна	 активна
Состояние контура Котел	<b>ВКЛЮЧЕН</b>	ОТКЛЮЧЕН	<b>ВКЛЮЧЕН</b>	ОТКЛЮЧЕН
$T_{факт} \leq T_{нг}$	 = $T_{нг}$	 = +20°C	 Нагрева нет	 Нагрева нет
$T_{факт} \leq +5\text{ °C}$			 = +20°C.	 Нагрева нет
$T_{факт} > T_{нг}$	 = настройка	 Нагрева нет	 = настройка	 Нагрева нет

**Примечание:**

 - "запрос на тепло" котлу;

**настройка** - значение "запроса на тепло" от Отопительного контура;

**T<sub>факт</sub>** - температура в контуре Котел;

**T<sub>нг</sub>** - температура нижней границы контура Котел.

**Примечание:** Некоторые котлы имеют встроенную функцию антисаморозки и запускают котел при снижении температуры теплоносителя до установленного в сервисных настройках значения вне зависимости от команд Термостата. Необходимо уточнить наличие этой функции в котле в случае использования специальных жидкостей в качестве теплоносителя и установки минимальной температуры в котловом контуре ниже 5 °C .