http://support.microline.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B

Индикация работы адаптера цифровой шины

У адаптера цифровой шины в корпусе имеются два индикатора: **красный** и **зеленый**.

При исправном адаптере и правильном подключении оба индикатора мигают:

— **зеленый** — отвечает за линию связи Адаптер → контроллер ZONT (у встроенного адаптера — это внутренняя схема связи, индикатор в этом случае может отсутствовать физически, но логика та же).

— **красный** — отвечает за линию связи Адаптер → цифровая шина котла.

Если какой-либо из индикаторов постоянно горит или постоянно не горит (вместо мигания) — проблема именно на этом участке линии связи.

Полную диагностику и ремонт адаптера цифровой шины можно провести только в условиях сервисного центра.

Отправка изделий на диагностику, а также гарантийный или гарантийный ремонт выполняются в соответствии с правилами, указанными в разделе «Гарантия» или на нашем сайте.