
http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_ZE-66_%D0%B8_ZE-66E

Настройка блоков расширения ZE-66 и ZE-66E

Блок расширения ZE-66 и ZE-66E при физическом подключении к контроллеру ZONT H2000+ автоматически появляется в его настройках (Вкладка "Блоки расширения").

При подключении к блоку расширения оригинальных датчиков ZONT и цифровых устройств нужно учитывать интерфейс связи, который используется для обмена данными между Блоком расширения и контроллером, и интерфейсом обмена данными между блоком расширения и подключаемым к нему устройствам.



1. **Шлюз сообщений K-line через RS485**

Настройка включает возможность подключения к модулю расширения устройств по K-line и передачи данных от этих устройств по шине RS485.

2. Шлюз сообщений RS485 через Ethernet (для устройств ZE66E)

Настройка включает возможность подключения к модулю расширения других модулей расширения по RS485 и передача данных от этих модулей по локальной сети Ethernet к которой подключен контроллер H2000+.

3. Шлюз сообщений K-line через Ethernet (для устройств ZE66E)

Настройка включает возможность подключения к модулю расширения устройств по k-line и передача данных от этих устройств по локальной сети Ethernet, к которой подключен контроллер H2000+.