http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB

Периодическое оповещение «Низкое давление»


Периодическое оповещение "Низкое давление", отображаемое сервисом ZONT, чаще всего не является ошибкой котла.

Дело в том, что электроника котла формирует ошибку по давлению только если его значение находится ниже порогового уровня в течение определенного временного промежутка.

Автоматика ZONT опрашивает данные цифровой шины 1 раз в 30 сек. Именно поэтому кратковременные просадки давления теплоносителя, которые всегда присутствуют в котле при пуске котлового насоса, ZONT видит и формирует по этому фату событие.

Если это мешает, то можно убрать в настройках цифровой шины контроль данного параметра.

При критическом падении давления, котел сам встанет в Аварию, и Вы это точно увидите.


НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА
ZONT Никольское
Общие
Настройки GSM
Настройки термостата
Режимы термостата
Датчики температуры
Радиоустройства
Оповещения
Цифровая шина
Погодозависимая автоматика
Совместный доступ
Сервис
теплоносителя
Максимальная температура теплоносителя
75 °C
Минимальное давление теплоносителя
1.2 бар
Горячее водоснабжение
Выкл
Показывать выключатель ГВС на вкладке Отопление
Второй контур
Выкл
разрешает работу ГВС на некоторых котлах,
например, на Baxi Luna-3 Comfort с накопительным бойлером
Отслеживать параметры
Фактическая t° теплоносителя
Фактическая t° ГВС
t° обратного потока
Температура вне дома
Давление теплоносителя