http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ZONT_%D0%BA_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0

Подключение ZONT к Умному Дому Яндекс Алиса

Что это даёт

После подключения ваши устройства ZONT появятся в приложении «**Дом с Алисой**» — вы сможете следить за их состоянием, управлять отоплением голосом и создавать автоматические сценарии.

□


Содержание

- 1 **Шаг 1. Привяжите аккаунты**
- 2 **Шаг 2. Важные правила и ограничения**
- 3 **Шаг 3. Управление отоплением**
- 4 **Шаг 4. Датчики и элементы управления**

Шаг 1. Привяжите аккаунты

1. Откройте приложение «**Дом с Алисой**».


2. Нажмите кнопку «**+**» в правом верхнем углу.




3. Выберите «Устройство умного дома».

4. В списке производителей найдите и выберите ZONT.


5. Нажмите «Привязать к Яндексу».



6. В открывшейся форме подтвердите доступ — вас перенаправит на страницу Яндекса, там тоже подтвердите.




7. Вернитесь в «Дом с Алисой» и нажмите «Обновить список устройств».



8. Дождитесь появления ваших устройств. При необходимости переименуйте их (см. правила ниже)

Шаг 2. Важные правила и ограничения



Перед тем как переименовывать устройства, учтите требования Яндекса:

- Названия — **только кириллица**, без цифр, не длиннее **25 символов**.


- Максимум **99 устройств** одновременно.
- Приложение попробует перевести названия автоматически, но вы можете скорректировать их вручную.

Что не работает в Алисе (ограничения платформы, не зависящие от ZONT):

- Некорректно отображаются дискретные датчики — авария, нормально-закрытые контакты и т.п.
- Не передаётся уровень модуляции котла.
- Охранные зоны недоступны — поставить на охрану через Алису не получится.


Шаг 3. Управление отоплением

Каждый отопительный контур появляется в Алисе как отдельный термостат.



Включение и выключение — кнопка вкл/выкл появится автоматически, если в приложении ZONT у вас есть режим с одним из названий: «выключен», «выкл», «выключено» или «отключено».


Настройка температуры — задаётся вручную через шкалу или голосом с помощью режимов. Диапазон тот же, что в приложении ZONT.



Голосовые режимы — Алиса понимает стандартные команды, если ваши режимы в ZONT названы определённым образом:


Наименование режима ZONT	**Наименование в "Умном Доме"**
«авто», «автоматический», «auto»	Автоматический
«комфорт», «comfort»	Обогрев
«расписание», «schedule»	Умный режим
«эко», «эконом», «eco»	Экономичный
«лето», «охлаждение», «cool»	Охлаждение

Если режим называется иначе — Алиса присвоит ему порядковый номер: «Первый», «Второй» и т.д.



ВНИМАНИЕ! Котловой контур в Алисе не отображается — им нельзя управлять, поэтому он туда и не передаётся.

Шаг 4. Датчики и элементы управления



Датчики автоматически попадают в комнату «**Общая**». Передаются следующие типы:

- Температура, влажность, давление, напряжение (вольты)

- Датчики движения, открытия, дыма, газа, протечки

Для **радиодатчиков** дополнительно отображаются уровень заряда батареи и уровень сигнала.

Кнопки и переключатели по умолчанию передаются в универсальном режиме. Если прошивка вашего устройства **версии 450 и выше** — в приложении ZONT можно дополнительно настроить тип кнопки (свет, открытие/закрытие и др.), что повлияет на иконку и доступные голосовые команды.

