

http://support.microline.ru/index.php/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8


Ручное управление насосом рециркуляции

Ниже приведена инструкция по управлению насосом рециркуляции ГВС через команды из Личного кабинета Онлайн-сервиса ZONT.


1. Создать два действия с выходом, к которому подключен насос:









2. Создать веб-элемент управления, с помощью которого эти действия действия будут включаться и выключаться:



3. После сохранения настроек управлять насосом рециркуляции можно через нажатие кнопки на вкладке "Состояние":


состояние
графики
события
камеры
настройки
Адаптер цифровой шины
Код ошибки E00
Горелка не активна
Управление и статус
НАСОС РЦ ВЫКЛЮЧЕН



Внимание:

Если алгоритмом кроме ручного управления нужно управление насосом по расписанию, то нужно создать еще **два таких же действия**, но уже с настройкой действий с выходом по расписанию (указанием дней недели и времени включения и выключения):

Действия с выходами

Насос

Имя

Насос

Номер аппаратного выхода

Вх/Вых №3

Тип действия

включить

Задержка включения, сек

0

Длительность импульса (для генерации), сек

0

Период импульса (для генерации), сек

0

Выполнять по расписанию

Время: 07:00

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐