http://support.microline.ru/index.php/RS-485

RS-485

RS-485 — цифровой интерфейс, используемый в устройствах автоматики и контроля широкого назначения для обмена данными. Использует двухпроводную линию связи.

Интерфейс **RS-485** используется для обмен данными с оригинальными цифровыми устройствами ZONT: радиомодуль 868 МГц, дополнительные внешние адаптеры цифровой шины, выносная панель управления. Одновременное подключение нескольких цифровых устройств допускается.

Например, по цифровому интерфейсу **RS-485** могут передавать измеряемые данные оригинальные цифровые датчики температуры ZONT МЛ-778 и МЛ-779.

Датчики в оригинальном пластиковом корпусе предназначены для измерения и передачи данных прибору ZONT, они используются в составе систем дистанционного управления отопительным котлом.

Измерения выполняется с помощью сенсора Sensirion, установленного внутри корпуса датчика.

Датчики устанавливаются на любую плоскую поверхность с помощью саморезов или двустороннего скотча. К прибору ZONT датчики подключаются через входы **RS-485** или K-Line. Предназначены для работы с контроллерами ZONT, а также с блоками расширения к контроллерам.

